

SIMPLEX+ DEMARRAGE RAPIDE

Sensibilité

ID Cible

*navigation vers la gauche pour notch / discri et mode.

*changer la valeur d'un réglage.

Pinpoint/ bouton confirmation:

*Pinpoint: appuyer et relâcher.

*Confirmer

1) Effets de sol:

Presser et relâcher ().

2) Rejeter/Accepter cibles :

Appuyer une fois pour rejeter ou accepter ().



Echelle de conductivité

ID et Notches
(Groupe de 5 ID)

Modes
(tous métaux/champs/parc/plage)

Indicateur de profondeur

Niveau batterie

*Navigation vers la droite
notch/discrimi et mode
*changer la valeur d'un réglage.

Sensibilité +

Réglages:
A chaque pression, le prochain
réglage sera sélectionné et la
valeur affichée sur l'écran.

*On/Off: appuyer et relâcher pendant 3 seconds.

*Sensibilité -



REGLAGES:



Volume: (4 niveaux, ajuster avec + et -).



Effet de sol: effectuer un pompage et maintenir le Pinpoint pour le mode automatique.



Volume Fer: Ajustement du volume Fer (3 niveaux, ajuster avec + et -).



Notch et Discrimination : Eliminer les cibles indésirables. Chaque case représente 5 IDs qui peuvent être acceptées ou rejetées. Deux possibilités Automatique soit manuellement . En automatique :

- 1) placez les disques sur le métal que vous souhaitez éliminer. La case qui représente le groupe d'ID pour ce métal sera mise en surbrillance en noir.
- 2) Appuyez sur la touche confirmation.

. Manuel:

- 1) Un X et une coche apparaissent à l'écran avec un petit curseur en forme de flèche sous la barre d'ID en haut de l'écran.
- 2) Déplacez le curseur à l'aide des boutons plus (+) et moins (-) et sélectionnez la case ID que vous souhaitez éliminer.
- 3) Appuyez sur le bouton de confirmation. La case sera en surbrillance noir.



Décalage de fréquence : Suppression de perturbations électromagnétiques (5 niveaux, ajuster avec + et -).



Wireless: 0=Off / Canaux 1-5 (ajuster avec + et -).



Vibration: 0n/Off (activer avec + et désactiver avec -).



Rétro éclairage écran : Régler l'éclairage écran et clavier. 0=Off / 1-4 / A= Auto (ne s'allume que pour une courte période quand une cible est détectée ou, en naviguant dans le menu puis il s'éteint).



LED lampe torche: 0n/Off (+ on et - off).

Allumer votre détecteur, effets de sol et c'est parti ! Bonne prospection avec le SIMPLEX +! ."Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche."